

**Инструкция
по настройке билетопечати на базе принтера OKI 390FB
для терминала ЗАО «Сирена-Трэвел» вер.1.42b (Rev.0)**

При первоначальной настройке установить так называемый «нулевой отступ». Принтер дает возможность с высокой точностью устанавливать нужную вам верхнюю границу печати на листе. Ввиду того, что процедура настройки отступа исключительно механическая и определить точно текущий отступ не представляется возможным, предлагается определить некий «нулевой отступ» при котором все принтеры будут настроены идентично.

. Настройка «нулевого отступа»:

1. Вставьте бумагу
2. Нажмите кнопку «SEL» на принтере справа, где находится блок кнопок, светодиод «Sel» погаснет
3. Нажмите и удерживайте «TOF/ QUIET»
4. Нажмите и удерживайте «LINE FEED» при нажатой «TOF/ QUIET»
 - бумага поползет на вас. Удерживайте кнопки до остановки бумаги.
 - если бумага не двигается, принтер уже на «нулевом отступе».
5. Отпустите «LINE FEED»
6. Отпустите «TOF/ QUIET»
7. Нажмите и отпустить «TOF/ QUIET», чтобы сохранить настройки.
8. Нажмите кнопку «SEL», чтобы светодиод «SEL» загорелся снова.
9. Нажмите кнопку «PAPER PARK», чтобы извлечь бумагу

Установите направляющую левого края листа в крайнее правое положение.

В функции терминала «Настройки» выберете опцию «Общие». И в окне «Сдвиг информации при печати вниз ...» установить число «26», а в окне «Сдвиг информации при печати вправо... ...» установите число «6». Сохраните настройки.

ВНИМАНИЕ: перестройка принтера приведет к необходимости настраивать все другие имеющиеся системы бронирования. Однако, данная настройка позволит в будущем быть уверенными, что все принтеры настроены абсолютно одинаково и все настройки отступов применимы равнозначно ко всем компьютерам в рамках одинаковых операционных систем и драйверов принтеров.

При использовании нового принтера **OKI 390FB** необходимо установить значения кодовой страницы (Code Page) в «Cyrillic», «Cyrillic 11- 866» или «Cyrillic 11»(в зависимости от версии принтера) в замен «USA», установленных по умолчанию.

Для этого:

1. Вставьте в принтер лист бумаги
2. Нажмите кнопку «MODE» - на индикации загорится светодиод «MENU»
3. Подняв защитную крышку, нажмите «LINE FEED». Принтер отпечатает строку в правой части, которой стоит выбранный вами шрифт.
4. Нажимайте кнопку «LINE FEED» пока не будет отпечатана строка в правой части которой стоит «Set 11» (4-ое нажатие)
5. Нажмите кнопку «FORM FEED» в правой части строки отпечатается «USA»
6. Нажимайте кнопку «PAPER PARK» пока в правой части строки не отпечатается «Cyrillic 11- 866» или «Cyrillic» или «Cyrillic 11»
7. Нажмите кнопку «MODE» - на индикации погаснет светодиод «MENU»
8. Нажмите кнопку «PAPER PARK», чтобы извлечь бумагу из принтера.

Внимание. При нажатии кнопки «MODE» вы заходите в меню принтера и надо быть исключительно внимательными при оперировании с кнопками.